

## Эксплуатация течеискателя с щупом для холодильных агентов (течеискатель фреона, элегаза, углекислого газа) HLD 5000

### Включение

- 1) Подсоедините щуп и шнур питания.
- 2) Включите течеискатель, нажав на кнопку на передней панели.
- 3) После звукового сигнала (прибл. 30 с) течеискатель HLD 5000 готов к выполнению измерений.

### Выключение

- 4) Течеискатель HLD 5000 можно выключить в любое время, все параметры сохранены.

### Проверка калибровки и функционирования

- 5) Поместите кончик газоанализатора в проверочное отверстие и подождите, пока появится сообщение «calibration okay» (калибровка в норме). Если калибровку необходимо выполнить заново, то течеискатель HLD 5000 подаст звуковой сигнал.

### Калибровка

- 6) Для калибровки нажмите на кнопку на ручке и вставьте кончик газоанализатора в проверочное отверстие. Калибровка происходит автоматически, кнопку нужно нажать только вначале. На дисплее появится сообщение об успешном завершении калибровки.

### Параметры

- 7) Для изменения настроек воспользуйтесь техническим справочником, глава 3.4.

kima40d2-a - 08/01

